BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 617 000 710** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **КРЫШКА** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : **.** | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 3 611 C35 000 | GSH 16-28 | 230 | EU | 845 |
| 3 611 C35 010 | 11335 | 120 | USA | 845 |
| 3 611 C35 030 | GSH 16-28 | 230 | CH | 845 |
| 3 611 C35 040 | GSH 16-28 | 240 | AUS | 845 |
| 3 611 C35 060 | GSH 16-28 | 110 | GB | 845 |
| 3 611 C35 070 | GSH 16-28 | 230 | GB | 845 |
| 3 611 C35 090 | GSH 16-28 | 230 | I | 845 |
| 3 611 C35 0E0 | GSH 16-28 | 220 | BR | 845 |
| 3 611 C35 0G0 | GSH 16-28 | 115 | LAM | 845 |
| 3 611 C35 0G2 | GSH 16-28 | 115 | SAM | 845 |
| 3 611 C35 0H0 | GSH 16-28 | 220 | AR | 845 |
| 3 611 C35 100 | GSH 16-30 | 230 | EU | 845 |
| 3 611 C35 130 | GSH 16-30 | 230 | CH | 845 |
| 3 611 C35 140 | GSH 16-30 | 240 | AUS | 845 |
| 3 611 C35 160 | GSH 16-30 | 110 | GB | 845 |
| 3 611 C35 170 | GSH 16-30 | 230 | GB | 845 |
| 3 611 C35 180 | GSH 16-30 | 220 | CN | 845 |
| 3 611 C35 190 | GSH 16-30 | 230 | I | 845 |
| 3 611 C35 1B0 | GSH 16-30 | 220 | ROK | 845 |
| 3 611 C35 1K0 | GSH 16-30 | 230 | RI | 845 |
| 3 611 C35 1L0 | GSH 16-30 | 240 | MAL | 845 |
| 3 611 C35 1P0 | GSH 16-30 | 230 | --- | 845 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|